

CB1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. คุณลักษณะเฉพาะตู้ Cupboard

โครงสร้างตู้(แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก) ใช้ไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ,แผ่นหลังตู้และพื้นกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร) วัสดุทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร

2. หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม่มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

3. การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย จำนวนการยึดต่อตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทำจากโลหะผสม Zinc Alloy และปิดด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร

4. การปิดขอบ PVC ให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติกันน้ำ

5. คุณลักษณะเฉพาะบานพับ, กุญแจ

บานพับด้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กชุบนิเกิ้ล มีระบบไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อกเข้ากับขาของหนูน ง่ายต่อการติดตั้งและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน

6. กุญแจล็อกหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทำด้วยอัลลอยด์ ติดตั้งด้วยสกรู มีความยาวของเบ้ากุญแจไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

7. คุณลักษณะเฉพาะมือจับ เปิด-ปิดตู้วัสดุทำด้วยโลหะรูปตัวซี (C)

8. คุณลักษณะเฉพาะขาตู้

ขาตู้ทำจากพลาสติก ABS มีจำนวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ภายนอกของขาไม้อัดเคลือบลามิเนต ดำ และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ำเข้าตัวตู้ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดใต้พื้นตู้ได้

9. รับประกันการชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

